

## CARACTERÍSTICAS

Potência Nominal   Potencia Nominal	6kW
Rendimento   Rendimiento	90%
Área de aquecimento   Área de calefacción	135m <sup>3</sup>
Consumo de Pellets (Min-Max)   Consumo de Pellets (Min-Max)	0,60-12kg/h
Consumo eléctrico   Consumo eléctrico	16,81 g/s
Voltagem e Frequência   Voltaje y frecuencia	230V/50Hz
Capacidade do depósito de Pellets   Capacidad depósito Pellets	8Kg
Saída de Fumos   Salida de Humos	Ø 80mm
Peso   Peso	60Kg
Dimensões   Dimensiones	A740xL440xP450mm
Código EAN   Código EAN	(preto/negro) 5600863300573 (branco/blanco) 5600863300542 (bordeayx/bordeus) 5600863304458

Classificação energética  
Clasificación energética


A+



## DESCRIÇÃO | DESCRIPCIÓN

A salamandra a pellets 6kW é muito prática e de fácil utilização. Destaca-se por ter um baixo consumo e um rendimento de 90%. É constituído em chapa de aço ao carbono, com uma espessura na câmara de combustão de 5mm. Inclui controlo eletrónico com painel digital e teclado intuitivo, ignição automática, relógio para funcionamento automático, supervisão do equipamento elétrico com mensagens de alarme por código de erro, controlo automático da combustão em função da temperatura ambiente e temperatura desejada. Comando remoto com funções principais (opcional).

La estufa pellets 6kW es muy práctica y fácil de usar. Se destaca por tener un bajo consumo y un rendimiento del 90%. Está constituido en chapa de acero al carbono, con un espesor en la cámara de combustión de 5mm. Incluye control electrónico con panel digital y teclado intuitivo, ignición automática, reloj para funcionamiento automático, supervisión del equipo eléctrico con mensajes de alarma por código de error, control automático de la combustión en función de la temperatura ambiente y temperatura deseada. Mando a distancia con funciones principales (opcional).



## DIMENSÕES | DIMENSIONES

Medidas do vidro | Medidas de vidrio:

320x225mm

## CORES | COLORES



## COMPONENTES | COMPONENTES

- A** Painel de comando | Panel de control
- B** Puxador | Manilla
- C** Câmara de combustão | Câmara de combustión
- D** Cinzeiro/Queimador | Cenicero / Quemador
- E** Gaveta das cinzas | Cajón de cenizas
- F** Depósito de Pellets | Depósito Pellets



Controlo electrónico com painel digital e teclado intuitivo, ignição automática, relógio para funcionamento automático, supervisão do equipamento eléctrico com mensagens de alarme por código de erro, controlo automático da combustão em função da temperatura ambiente e temperatura desejada.

Control electrónico con panel digital y teclado intuitivo, ignición automática, reloj para funcionamiento automático, supervisión del equipo eléctrico con mensajes de alarma por código de error, control automático de la combustión en función de la temperatura ambiente y temperatura deseada.

## PARA O INSTALADOR | PARA EL INSTALADOR

Certifique-se que o tubo de gases ao passar por paredes, tectos falsos ou sótãos, não fiquem em contacto com materiais inflamáveis. Ao ligar a salamandra a tubos ou chaminés existentes, tenha em conta que a secção destes não pode exceder a secção do aparelho em mais de 4 vezes. As distâncias mínimas entre o aparelho e entradas de ar (janelas, Portas ou grelhas de ventilação) são de 1.2m na horizontal e vertical. Não instale o aparelho em quartos de dormir.

Asegúrese de que el tubo de gases al pasar por paredes, techos falsos o áticos, no se pongan en contacto con materiales inflamables. Al conectar la estufa a tubos o chimeneas existentes, tenga en cuenta que la sección de estos no puede exceder la sección del aparato en más de 4 veces. Las distancias mínimas entre el aparato y las entradas de aire (ventanas, Puertas o rejillas de ventilación) son de 1,2 m en horizontal y vertical. No instale el aparato en las habitaciones.




**NOTA:** Não realizar tarefas para as quais não foi o equipamento concebido.  
**NOTA:** No realizar tareas para las que no se ha diseñado el equipo.



**Ler e seguir o manual de instruções e as condições da garantia**  
 Leer y seguir el manual de instrucciones y las condiciones de la garantía

## INSTALAÇÃO (EXEMPLO) | INSTALACIÓN (EJEMPLO)

Instalação exterior



Instalação interior pelo telhado

